

Instellen van sommer base +



Kapje demonteren van motor (bakje met led verlichting in)



Druk op knopje radio (max 1 seconde) openstellen van de ontvanger



Druk binnen de 15 seconde na openstellen van de ontvanger op het gewenste knopje van je afstandsbediening gedurende 3 seconde